



**Valvola a sfera a 3 vie Dual Block® a comando pneumatico**

**Pneumatically actuated 3-way ball valve Dual Block®**

**Robinet à tournant sphérique à 3 voies Dual Block® à commande pneumatique**

**3-Wege-Kugelhahn Dual Block® mit Pneumatik-Antrieb**

**TKD/CP**



**Kugelhahn Dual Block® mit Antrieb**



**FORMATURA  
INIEZIONE  
POLIMERI**



## Valvola a sfera a 3 vie Dual Block® a comando pneumatico

- Valvola a sfera di smistamento e di miscelazione
- Gamma dimensionale d16 mm a d63 mm (R 3/8" a 2")
- Pressioni di esercizio nominali fino a 16 bar a 20°C. Per il dettaglio vedere pagina seguente
- Sistema brevettato DUAL BLOCK®: il sistema di blocco assicura il serraggio delle ghiere anche nel caso di condizioni di servizio gravose come, per esempio, in presenza di vibrazioni o dilatazioni termiche.
- Smontaggio radiale in tutti e tre gli attacchi
- Sfera a T (su richiesta a L)
- Supporti sfera bloccati con possibilità di smontaggio le tubazioni a valle con la valvola in posizione di chiusura.
- Sistema di tenuta Seat Stop® con possibilità di micro regolazione attraverso le ghiere e sistema di bloccaggio delle spine assiali.
- Attuatore elettrico realizzato su specifiche FIP:
  - comando manuale di serie con indicatore visivo di posizione
  - due finecorsa elettrici di segnalazione forniti di serie.

Per maggiori informazioni visitare il sito:

[www.fipnet.it](http://www.fipnet.it)

[www.flowyourmind.it](http://www.flowyourmind.it).

## Pneumatically actuated 3-way ball valve Dual Block®

- Used for diverting or mixing pipeline flows
- Size range d16 mm up to d63mm ( R 3/8" up to 2" )
- Pressure rating: maximum working pressure 16 bar at 20°C. For details see following page
- Patented system DUAL BLOCK®: the locking device ensures the nuts are held in position even under severe service conditions: i.e. vibration or thermal expansion
- True union design : allows the easy removal of the valve body from the system at all three connection points
- T bore ball (L bore on request)
- Safe blocked seats: possibility to disconnect downstream pipes with the ball in closed position.
- Seat and seal design Seat Stop®: axial pipe loads blockand micro adjustment of ball seals.
- Electric actuator produced on FIP specifications:
  - manual override and optical position indicator supplied as standard
  - 2 Limit switches standard supplied.

For more information please visit our website:

[www.fipnet.it](http://www.fipnet.it)

[www.flowyourmind.it](http://www.flowyourmind.it).

## Robinet à tournant sphérique à 3 voies Dual Block® à commande pneumatique

- Robinet de prise d'échantillon, de dérivation, et de mélange
- La gamme dimensionnelle: de d16 mm jusqu'à d63 mm (De R 3/8" jusqu'à 2" )
- Résistance à une pression de service jusqu'à 16 bar à 20°C. Voir page suivante pour les détails
- Système breveté DUALBLOCK®: système de blocage qui assure la conservation de la position des écrous union, même en cas de dures conditions de service: par exemple avec des vibrations ou dilatation thermique.
- Démontage radial des trois raccords- Unions
- Sphère avec alésage en T (ou L)
- Démontage en charge: en position fermée, le robinet permet le démontage de l'installation en aval par rapport à la direction du flux.
- Seat Stop® conception d'un micro-ajustement de l'étanchéité des sièges de la bille, par des embouts réglables.
- Actionneur électrique réalisé sur spécification technique de FIP:
  - commande manuelle de série avec indicateur d'ouverture et fermeture.
  - 2 Micro interrupteurs fin de course standard.

Pour avoir d'autres informations, visiter le site:

[www.fipnet.it](http://www.fipnet.it)

[www.flowyourmind.it](http://www.flowyourmind.it).

## 3-Wege-Kugelhahn Dual Block® mit Pneumatik-Antrieb

- Für Misch-oder Verteilfunktion geeignet
- Abmessungen: von d16 mm bis d63 mm (Von R 3/8" bis 2" )
- Max Betriebsdruck: 16 bar bei 20°C. Für detaillierte Informationen siehe die folgenden Seiten
- DUAL BLOCK ® patentierte System: die Sperrvorrichtung hält dann die Überwurfmuttern unter verschiedenen Einsatzbedingungen (Vibrationen oder thermische Ausdehnung) sicher in Position.
- Radial lösbare Konstruktion: sie erlaubt den einfachen Ein.und Ausbau an allen 3 Anschlußenden
- T-Bohrung (L-Bohrung auf Anfrage)
- In geschlossener Stellung des Kugelhahns kann die drucklose Seite der Leitung gelöst werden
- Seat Stop® Sitz- und Dichtungskonzept. Die Kugelabdichtung ist durch eine Mikro-Justierung frei von Rohrleitungskräften.
- Elektro-Antrieb nach FIP-Spezifikation:
  - Handbetätigung und optische Stellungsanzeige serienmäßig verfügbar.
  - 2 zusätzlicher Endschalter

Für weitere Details schauen Sie auf unsere Website:

[www.fipnet.it](http://www.fipnet.it)

[www.flowyourmind.it](http://www.flowyourmind.it).


I dati del presente prospetto sono forniti in buona fede. La FIP non si assume alcuna responsabilità su quei dati non direttamente derivati da norme internazionali.

La FIP si riserva di apportarvi qualsiasi modifica.

The data given in this leaflet are offered in good faith. No liability can be accepted concerning technical data that are not directly covered by recognized international Standards.  
FIP reserves the right to carry out any modification to the products shown in this leaflet.




Les données contenues dans cette brochure sont fournies en bonne foi. FIP n'assume aucune responsabilité pour les données qui ne dérivent pas directement des normes internationales. FIP garde le droit d'apporter toute modification aux produits présentés dans cette brochure.

Alle Daten dieser Druckschrift werden nach bestem Wissen angegeben, jedoch besteht keine Verbindlichkeit, sofern sie nicht direkt internationalen Normen entnommen wurden. Die Änderung von Maßen oder Ausführungen bleibt FIP vorbehalten.



### Legenda

<b>d</b>	diametro nominale esterno del tubo in mm	<b>d</b>	nominal outside diameter of the pipe in mm	<b>d</b>	diamètre extérieur nominal du tube en mm	<b>d</b>	Rohraußendurchmesser in mm
<b>DN</b>	diametro nominale interno in mm	<b>DN</b>	nominal internal diameter in mm	<b>DN</b>	diamètre intérieur nominal du tube en mm	<b>DN</b>	Rohrinnenweite in mm
<b>PN</b>	pressione nominale in bar (pressione max di esercizio a 20°C in acqua)	<b>PN</b>	nominal pressure in bar (max. working pressure at 20°C - water)	<b>PN</b>	pression nominale en bar (pression de service max à 20°C- eau)	<b>PN</b>	Nenndruck; höchstzulässiger Betriebsdruck in bar, bei 20° C Wasser
<b>g<sub>U</sub></b>	peso in grammi numero dei fori	<b>g<sub>U</sub></b>	weight in grams number of holes	<b>g<sub>U</sub></b>	poids en grammes nombre de trous	<b>g<sub>U</sub></b>	Gewicht in Gramm Anzahl der Schraubenlöcher
<b>s</b> <b>SDR</b>	spessore tubo in mm standard dimension ratio = d/s	<b>s</b> <b>SDR</b>	wall thickness, mm standard dimension ratio = d/s	<b>s</b> <b>SDR</b>	épaisseur du tube, mm standard dimension ratio = d/s	<b>s</b> <b>SDR</b>	Wandstärke, mm Standard Dimension Ratio = d/s
<b>PVC-U</b>	cloruro di polivinile rigido	<b>U-PVC</b>	unplasticized polyvinyl chloride	<b>PVC-U</b>	polychlorure de vinyle non plastifié	<b>PVC-U</b>	Polyvinylchlorid hart
<b>PP-H</b>	polipropilene omopolimero	<b>PP-H</b>	polypropylene homopolymer	<b>PP-H</b>	polypropylène homopolymère	<b>PP-H</b>	Polypropylen Homopolimerisat
<b>PVC-C</b>	cloruro di polivinile surclorato	<b>PVC-C</b>	chlorinated polyvinyl chloride	<b>PVC-C</b>	polychlorure de vinyle surchloré	<b>PVC-C</b>	Polyvinylchlorid nachchloriert
<b>PVDF</b>	polifluoruro di vinilidene	<b>PVDF</b>	polyvinylidene fluoride	<b>PVDF</b>	polyfluorure de vinylidène	<b>PVDF</b>	Polyvinylidenfluorid
<b>EPDM</b>	elastomero etilene propilene	<b>EPDM</b>	ethylene propylene rubber	<b>EPDM</b>	élastomère éthylène propylène	<b>EPDM</b>	Ethylenpropylen-dienelastomer
<b>FPM</b>	fluoroelastomero	<b>FPM</b>	vinylidene fluoride rubber	<b>FPM</b>	fluorélastomère de vinylidène	<b>FPM</b>	Fluorelastomer
<b>PTFE</b>	politetrafluoroetilene	<b>PTFE</b>	polytetrafluoroethylene	<b>PTFE</b>	polytétrafluoroéthylène	<b>PTFE</b>	Polytetrafloureythen
<b>PE</b>	polietilene	<b>PE</b>	polyethylene	<b>PE</b>	polyéthylène	<b>PE</b>	Polyethylen
<b>DA</b>	doppio effetto	<b>DA</b>	double acting	<b>DA</b>	double effet	<b>DA</b>	doppelt wirkend
<b>SA</b>	semplice effetto	<b>SA</b>	single acting	<b>SA</b>	simple effet	<b>SA</b>	einfach wirkend

**Dati  
Tecnici****Technical  
Data****Données  
Techniques****Technische  
Daten****1****2****C 1****0°****90°**

**1** Variazione della pressione in funzione della temperatura per acqua o fluidi non pericolosi nei confronti dei quali il materiale è classificato CHIMICAMENTE RESISTENTE. In altri casi è richiesta un'adeguata diminuzione della pressione nominale PN. (25 anni con fattore di sicurezza).

Pressure/temperature rating for water and harmless fluids to which the material is RESISTANT. In other cases a reduction of the rated PN is required.  
(25 years with safety factor).

Variation de la pression en fonction de la température pour l'eau et les fluides non agressifs pour lesquels le matériau est considéré CHIMIQUEMENT RESISTANT.  
Pour les autres cas une diminution du PN est nécessaire.  
(25 années avec facteur de sécurité inclus).





Druck/Temperatur-Diagramm für Wasser und ungefährliche Medien gegen die das Material BESTÄNDIG ist.  
In allen anderen Fällen ist eine entsprechende Reduzierung der Druckstufe erforderlich.  
(Unter Berücksichtigung des Sicherheitsfaktors für 25 Jahre).

**2** Configurazione 1 per valvola pneumatica a tre vie con sfera a L. Con attuatore semplice effetto con ritorno a molla la posizione 0° si ha in assenza di aria compressa nell'attuatore.

Configuration 1 for pneumatic three way valve with L bore ball. With single acting actuator with spring return the position 0° is achieved without compressed air in the actuator.

Configuration 1 pour robinet à 3 voies à commande pneumatique avec sphère au alésage en L. Avec actionneur simple effet la position 0° est obtenue par absence d'aire.

Stellung 1 für pneumatische Ventile mit Kugelhahn Typ "L". Mit einfacherem Antrieb und Feder-Rückkehr, erhält man Position "0°" wenn keine Druckluft im Antrieb zu finden ist.





**Dati  
Tecnici****Technical  
Data****Données  
Techniques****Technische  
Daten****3****C 1****0°****0°****0°****0°**









**3** Configurazione 1,2,3,4 per valvola pneumatica a tre vie con sfera a T. Con attuatore semplice effetto con ritorno a molla la posizione 0° si ha in assenza di aria compressa nell'attuatore.

Configuration 1,2,3,4 for pneumatic three way valve with T bore ball. With single acting actuator with spring return the position 0° is achieved without compressed air in the actuator.

Configuration 1,2,3,4 pour robinet à 3 voies à commande pneumatique avec sphère au alésage en T. Avec actionneur simple effet la position 0° est obtenue par absence d'aire.

Stellung 1,2,3,4 für pneumatische Ventile mit Kugelhahn Typ "T". Mit einfacherem Antrieb und Feder-Rückkehr, erhält man Position "0°" wenn keine Druckluft im Antrieb zu finden ist.

**90°****90°****90°****90°**

**Dati  
Tecnici****Technical  
Data****Données  
Techniques****Technische  
Daten****4****A****B****C****D**



**Dati  
Tecnici****Technical  
Data****Données  
Techniques****Technische  
Daten****4****E****4**

Diagramma delle perdite di carico

Pressure loss chart

Table de perte de charge

Druckverlust-Diagramm

**5**

	<b>d</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>32</b>	<b>40</b>	<b>50</b>	<b>63</b>
	<b>DN</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>32</b>	<b>40</b>	<b>50</b>
<b>k<sub>v100</sub> l/m</b>	<b>A</b>	37	55	135	205	390	475	900
	<b>B</b>	25	35	95	140	270	330	620
	<b>C</b>	40	65	145	245	460	600	1200
	<b>D</b>	78	195	380	760	1050	1700	3200
	<b>E</b>	48	73	150	265	475	620	1220

**5**Coefficiente di flusso K<sub>v100</sub>\*Flow coefficient K<sub>v100</sub>\*Coefficient de débit K<sub>v100</sub>\*K<sub>v100</sub>-Wert\*

\* Per coefficiente di flusso k<sub>v100</sub> si intende la portata Q in litri al minuto di acqua a 20°C che genera una perdita di carico Δp= 1 bar per una determinata posizione della valvola. I valori k<sub>v100</sub> indicati in tabella si intendono per valvola completamente aperta.

\* k<sub>v100</sub> is the number of litres per minute of water at a temperature of 20°C that will flow through the valve with Δp= 1 bar differential-pressure at a specified position. The k<sub>v100</sub> values shown in the table are calculated with the valve completely open.

\* k<sub>v100</sub> est le nombre de litres d'eau, à une température de 20°C, qui s'écoule en une minute dans une vanne pour une position donnée avec une pression différentielle Δp de 1 bar. Les valeurs k<sub>v100</sub> indiquées sur la table sont évaluées lorsque le robinet est entièrement ouvert

\* Der k<sub>v100</sub> -Wert nennt den Quotienten in l/min für Wasser bei 20°C und einem Δp von 1 bar bei völlig geöffnetem Ventil.

**Dimensioni**

La FIP produce una gamma di valvole a sfera, i cui attacchi sono in accordo con le seguenti norme:  
 Incollaggio PVC-U:  
 ISO727, EN 1452, DIN 8063,  
 BS4346/1, ASTM 2467/76a.  
 Accoppiabili con tubi secondo  
 ISO161/1, EN 1452, DIN8062,  
 NF T54-016, BS3506, BS3505,  
 ASTM D1785/76.  
 Incollaggio PVC-C:  
 ISO 727, EN ISO 15493,  
 ASTM F439, accoppiabili con tubi  
 secondo EN ISO 15493,  
 DIN 8079/8080,  
 ASTM D 1785/76.  
 Saldatura nel bicchiere PP-H:  
 DIN 16962. Da accoppiare con  
 tubi secondo ISO 3609,  
 DIN 8077, UNI 8318, BS 4991.  
 Saldatura nel bicchiere PVDF:  
 ISO DIS 10931.  
 Da accoppiare con tubi secondo  
 ISO DIS 10931/2.  
 Filettatura: UNI-ISO 228/1,  
 DIN 2999, BS21.

**Dimensions**


FIP produce a complete range of ball valves whose coupling comply with the following standards:  
 Solvent welding U-PVC:  
 ISO727, EN 1452, DIN 8063,  
 BS4346/1, ASTM 2467/76a.  
 Coupling to pipes complying with  
 ISO161/1, EN 1452, DIN8062,  
 NF T54-016, BS3506, BS3505,  
 ASTM D1785/76.  
 Solvent welding C-PVC:  
 ISO727, EN ISO 15493,  
 ASTM F439, coupling to pipes com-  
 plying with EN ISO 15493,  
 DIN 8079/8080,  
 ASTM D 1785/76.  
 Socket fusion PP-H:  
 DIN 16962.  
 For coupling to pipes complying  
 with: ISO 3609, DIN 8077,  
 UNI 8318, BS 4991.  
 Socket fusion PVDF:  
 ISO DIS 10931  
 For coupling to pipes complying  
 with: ISO DIS 10931/2.  
 Threaded coupling:  
 UNI-ISO 228/1, DIN 2999, BS21.

**Dimensions**

La FIP a réalisé une gamme  
 complète de robinets à tournant  
 sphérique dont les embouts sont  
 conformes aux normes suivantes  
 Encollage PVC-U:  
 ISO727, EN 1452, DIN 8063,  
 BS4346/1, ASTM 2467/76a.  
 Für Rohre nach ISO161/1,  
 EN 1452, DIN8062, NF T54-016,  
 BS3506, BS3505, ASTM D1785/76.  
 Klebeanschluß PVC-C:  
 ISO 727, EN ISO 15493,  
 ASTM F439, für Rohre nach  
 EN ISO 15493, DIN 8079/8080,  
 ASTM D 1785/76.  
 Schweißanschluß PP-H:  
 DIN 16962. Für Verbindungen mit  
 Röhren: ISO 3609, DIN 8077,  
 UNI 8318, BS 4991.  
 Schweißanschluß PVDF:  
 ISO DIS 10931. Für Verbindungen  
 mit Röhren: ISO DIS 10931/2  
 Gewindeverbindung:  
 UNI-ISO 228/1, DIN 2999, BS21.

**Dimensionen**

Die Kugelhahnreihe entspricht  
 mit ihren Anschlußmöglichkeiten  
 folgenden Normen:  
 Klebeanschluß PVC-U:  
 ISO727, EN 1452, DIN 8063,  
 BS4346/1, ASTM 2467/76a.  
 Für Rohre nach ISO161/1,  
 EN 1452, DIN8062, NF T54-016,  
 BS3506, BS3505, ASTM D1785/76.  
 Klebeanschluß PVC-C:  
 ISO 727, EN ISO 15493,  
 ASTM F439, für Rohre nach  
 EN ISO 15493, DIN 8079/8080,  
 ASTM D 1785/76.  
 Schweißanschluß PP-H:  
 DIN 16962. Für Verbindungen mit  
 Röhren: ISO 3609, DIN 8077,  
 UNI 8318, BS 4991.  
 Schweißanschluß PVDF:  
 ISO DIS 10931. Für Verbindungen  
 mit Röhren: ISO DIS 10931/2  
 Gewindeverbindung:  
 UNI-ISO 228/1, DIN 2999, BS21.



DN	B	B <sub>1</sub>	B <sub>2</sub>	E <sub>2</sub>	g PVC-U		g PP-H		g PVC-C		g PVDF	
					(DA)	(SA)	(DA)	(SA)	(DA)	(SA)	(DA)	(SA)
10	135	29	58	75	1413	1543	1298	1428	1442	1562	1495	1625
15	135	29	58	86	1943	2143	1828	2028	1972	2172	2035	2235
20	161	34,5	73,5	86	2186	2386	1986	2186	2236	2436	2345	2545
25	161	39	74	86	2409	2659	2174	2374	2532	2732	2689	2889
32	200	46	97	86	2913	3113	2458	2658	3025	3225	3266	3466
40	207	52	104	86	3260	3460	2670	2870	3410	3610	3732	3932
50	217	62	114	94	5684	6154	4679	5149	5944	6414	6505	6975


## TKDIV/CP TKDIM/CP TKDIC/CP TKDIF/CP

VALVOLA A TRE VIE DUAL BLOCK ®  
con attacchi femmina metrici  
PVC-U,PP-H,PVC-C,PVDF

3-WAY BALL VALVE DUAL BLOCK ®  
with metric series plain female ends  
U-PVC,PP-H,C- VC,PVDF

ROBINET À 3 VOIS DUAL BLOCK ®  
avec embouts femelles série  
métrique  
PVC-U,PP-H,PVC-C, PVDF

3-WEGE KUGELHAHN DUAL BLOCK ®  
mit Muffe nach ISO  
PVC-U,PP-H,PVC-C,PVDF



d	DN	*PN	E	E <sub>1</sub>	Ra	H	H <sub>1</sub>	PVC-U PVC-C	PP-H PVDF	PVC PVC-C	PP-H PVDF	Z
16	10	16	54	138	1/8"	118	80	14	14	90	89,5	
20	15	16	54	138	1/8"	118	80	16	15	86	88	
25	20	16	65	155,5	1/4"	145	10	19	16,5	107	112	
32	25	16	73	155,5	1/4"	160	110	22	19	116	122	
40	32	16	86	155,5	1/4"	188,5	131	26	23	136,5	142,5	
50	40	16	98	155,5	1/4"	219	148	31	23,5	157	172	
63	50	16	122	210	1/4"	266,5	179	38	27,7	190,5	211,15	

\*PP-H PN 10 bar


## TKDDV/CP TKDDM/CP TKDDC/CP TKDDF/CP

VALVOLA A TRE VIE DUAL BLOCK ®  
con attacchi maschio, serie metrica  
PVC-U,PP-H,PVC-C,PVDF

3-WAY BALL VALVE DUAL BLOCK ®  
with metric series plain male ends  
U-PVC,PP-H,C-PVC,PVDF

ROBINET À 3 VOIS DUAL BLOCK ®  
avec embouts mâle, série métrique  
PVC-U,PP-H,PVC-C, PVDF

3-WEGE KUGELHAHN DUAL BLOCK ®  
mit Stutze nach ISO  
PVC-U,PP-H,PVC-C,PVDF



d	DN	*PN	E	E <sub>1</sub>	Ra	H	H <sub>1</sub>	L	Z
20	15	16	54	138	1/8"	140	80	16	108
25	20	16	65	155,5	1/4"	175	100	19	137
32	25	16	73	155,5	1/4"	188	110	22	144
40	32	16	86	155,5	1/4"	220	131	26	168
50	40	16	98	155,5	1/4"	251	148	31	189
63	50	16	122	210	1/4"	294	179	38	218

\*PP-H PN 10 bar


## TKDFV/CP TKDFM/CP

VALVOLA A TRE VIE DUAL BLOCK ®  
con attacchi femmina filettatura  
cilindrica gas  
PVC-U,PP-H

3-WAY BALL VALVE DUAL BLOCK ®  
with BS parallel threaded female  
ends  
U-PVC,PP-H

ROBINET À 3 VOIS DUAL BLOCK ®  
avec embouts femelles taraudés BS  
PVC-U,PP-H

3-WEGE KUGELHAHN DUAL BLOCK ®  
mit Gewindemuffen nach BS  
PVC-U,PP-H



R	DN	*PN	E	E <sub>1</sub>	Ra	H	H <sub>1</sub>	L	Z
3/8"	10	16	54	138	1/8"	118	80	11,4	95
1/2"	15	16	54	138	1/4"	125	80	15	95
3/4"	20	16	65	155,5	1/4"	146	100	16,3	114
1"	25	16	73	155,5	1/4"	166	110	19,1	129
1 1/4"	32	16	86	155,5	1/4"	195,5	131	21,4	151
1 1/2"	40	16	98	155,5	1/4"	211	148	21,4	166
2"	50	16	122	210	1/4"	253,5	179	25,7	199


\*PP-H PN 10 bar

VALVOLA A TRE VIE DUAL BLOCK ®  
con attacchi femmina BS  
PVC-U

3-WAY BALL VALVE DUAL BLOCK ®  
with BS series plain female ends  
U-PVC

ROBINET À 3 VOIS DUAL BLOCK ®  
avec embouts femelles série BS  
PVC-U


3-WEGE KUGELHAHN DUAL BLOCK ®  
mit Muffe nach BS PVC-U



d	DN	PN	E	E <sub>1</sub>	Ra	H	H <sub>1</sub>	L	Z
3/8"	10	16	54	138	1/8"	118	80	14,7	88,6
1/2"	15	16	54	138	1/4"	118	80	17	85
3/4"	20	16	65	155,5	1/4"	145	100	19	106,8
1"	25	16	73	155,5	1/4"	160	110	22,5	115
1 1/4"	32	16	86	155,5	1/4"	188,5	131	26	136,6
1 1/2"	40	16	98	155,5	1/4"	219	148	30,2	159
2"	50	16	122	210	1/4"	266,5	179	36,2	194,2

## TKDAV/CP TKDAC/CP

VALVOLA A TRE VIE DUAL BLOCK ®  
con attacchi femmina, serie ASTM  
PVC-U, PVC-C



3-WAY BALL VALVE DUAL BLOCK ®  
with ASTM series plain female ends  
U-PVC, PVC-C


ROBINET À 3 VOIS DUAL BLOCK ®  
avec embouts femelles, série ASTM  
PVC-U, PVC-C

3-WEGE KUGELHAHN DUAL BLOCK ®  
mit Muffe Nach ASTM PVC-U,  
PVC-C

d	DN	PN	E	E <sub>1</sub>	Ra	H	H <sub>1</sub>	L	Z
3/8"	10	16	54	138	1/8"	132,2	80	19,5	93,2
1/2"	15	16	54	138	1/8"	132,2	80	23	87,2
3/4"	20	16	65	155,5	1/4"	159,2	100	25,5	108,2
1"	25	16	73	155,5	1/4"	174	110	28,7	116,6
1 1/4"	32	16	86	155,5	1/4"	205	131	32	141
1 1/2"	40	16	98	155,5	1/4"	227,6	148	35	157,6
2"	50	16	122	210	1/4"	267	179	38,2	190,6

## TKDNV/CP TKDNC/CP

VALVOLA A TRE VIE DUAL BLOCK ®  
con attacchi femmina filettatura  
cilindrica NPT  
PVC-U, PVC-C



3-WAY BALL VALVE DUAL BLOCK ®  
with NPT parallel threaded female  
ends  
U-PVC, C-PVC


ROBINET À 3 VOIS DUAL BLOCK ®  
avec embouts femelles taraudés  
NPT PVC-U, PVC-C

3-WEGE KUGELHAHN DUAL BLOCK ®  
mit Gewindemuffen nach NPT  
PVC-U, PVC-C

R	DN	PN	E	E <sub>1</sub>	Ra	H	H <sub>1</sub>	L	Z
3/8"	10	16	54	138	1/8"	118	80	13,7	90,6
1/2"	15	16	54	138	1/8"	125	80	18	90,4
3/4"	20	16	65	155,5	1/4"	146,4	100	18	110,4
1"	25	16	73	155,5	1/4"	166,6	110	22,6	121,4
1 1/4"	32	16	86	155,5	1/4"	195,8	131	25,1	145,6
1 1/2"	40	16	98	155,5	1/4"	211,4	148	24,7	162
2"	50	16	122	210	1/4"	253,8	179	29,6	194,6

## TKDJV/CP

VALVOLA A TRE VIE DUAL BLOCK ®  
con attacchi femmina JIS  
PVC-U



3-WAY BALL VALVE DUAL BLOCK ®  
with JIS series plain female ends  
U-PVC


ROBINET À 3 VOIS DUAL BLOCK ®  
avec embouts femelles, série JIS  
PVC-U

3-WEGE KUGELHAHN DUAL BLOCK ®  
mit Muffe Nach JIS PVC-U

d	DN	PN	E	E <sub>1</sub>	Ra	H	H <sub>1</sub>	L	Z
22,4	15	16	54	155,5	1/8"	146	80	30	86
26,4	20	16	65	155,5	1/4"	177	100	35	107
32,5	25	16	73	155,5	1/4"	196	110	40	116
38,6	32	16	86	155,5	1/4"	225	131	44	137
48,7	40	16	98	155,5	1/4"	267,2	148	55	157,2
60,8	50	16	122	210	1/4"	316	179	63	190

## TKDGV/CP

VALVOLA A TRE VIE DUAL BLOCK ®  
con attacchi femmina filettatura JIS  
PVC-U



3-WAY BALL VALVE DUAL BLOCK ®  
with JIS threaded female ends  
U-PVC

ROBINET À 3 VOIS DUAL BLOCK ®  
avec embouts femelles taraudés JIS  
PVC-U

3-WEGE KUGELHAHN DUAL BLOCK ®  
mit Gewindemuffen nach JIS  
PVC-U

R	DN	PN	E	E <sub>1</sub>	Ra	H	H <sub>1</sub>	L	Z
1/2"	15	16	54	155,5	1/8"	118	80	16	86
3/4"	20	16	65	155,5	1/4"	144,8	100	19	106,8
1"	25	16	73	155,5	1/4"	160	110	22	116
1 1/4"	32	16	86	155,5	1/4"	188,6	131	25	138,6
1 1/2"	40	16	98	155,5	1/4"	219,4	148	26	167,4
2"	50	16	122	210	1/4"	266,6	179	31	204,6


**Accessori****Accessories****Accessoires****Zubehör****CVDE - CVDM**

CONNETTORI IN PE - PP-H codolo lungo, per giunzioni con manicotti elettrici o testa a testa SDR 11

END CONNECTOR IN PE - PP-H long spigot, for electro fusion or butt weld SDR 11

EMBOUTS MALES EN PE - PP-H pour soudure par électrofusion ou bout-à-bout SDR 11

ANSCHLUßTEILE MIT LANGEM STUTZEN AUS PE - PP-H zur Heizwendelmuffen- oder Heizelementstumpf- Schweißung SDR 11




d	DN	PN	E	E <sub>1</sub>	Ra	H	H <sub>1</sub>	Codice/Part number Code/Artikelnummer CVDE	CVDM
20	15	10	54	138	1/8"	190	80	CVDE020	CVDM020
25	20	10	65	155,5	1/4"	240	10	CVDE025	CVDM025
32	25	10	73	155,5	1/4"	258	110	CVDE032	CVDM032
40	32	10	86	155,5	1/4"	287	131	CVDE040	CVDM040
50	40	10	98	155,5	1/4"	316	148	CVDE050	CVDM050
63	50	10	122	210	1/4"	361	179	CVDE063	CVDM063

## Automatismi

Pressione di comando standard:  
5 bar  
A richiesta esecuzioni a pressione di comando ridotta.  
Alimentazione: usare sia aria filtrata secca che aria lubrificata. (Per utilizzo di altri fluidi consultare il ns. servizio tecnico).


Tipo di funzionamento  
DA - doppio effetto: apertura e chiusura ad aria.

L'alimentazione della porta "A" apre i pistoni e provoca la rotazione del pignone.  
L'alimentazione della porta "B" chiude i pistoni e provoca la contro rotazione del pignone.



Tipo di funzionamento  
SA - semplice effetto: apertura ad aria e chiusura a molla.

L'alimentazione della porta "A" apre i pistoni e provoca la rotazione del pignone.  
La caduta della pressione di alimentazione della porta "A" chiude i pistoni e provoca la contro rotazione del pignone.



## Actuators

Standard control pressure: 5 bar  
Reduced control pressure actuators on request.  
Supply: use both dry filtered air and lubricated air (for others fluids please contact our technical service).

Working principle.  
DA - double acting: opening and closing movements by air.


Feeding by port "A" opens pistons and causes shaft's rotation.  
Feeding by port "B" closes pistons and causes shaft's counter-rotation.

## Automatismes

Pression de commande standard:  
5 bar  
Actionneurs avec pression de commande réduite sur demande.  
Alimentation: utiliser de l'air filtré soit sec soit lubrifié (Pour utilisation de autres fluides consulter le bureau technique).

Type de fonctionnement  
DA - double effet: ouverture et fermeture par l'air.

L'alimentation par l'entrée "A" ouvre les pistons et provoque la rotation du pignon.  
L'alimentation par l'entrée "B" ferme les pistons et provoque la contre-rotation du pignon.



Working principle.  
SA - simple effet: ouverture par l'air et fermeture par ressorts.

Feeding by port "A" opens pistons and causes shaft's rotation.  
Fall of feeding pressure in port "A" closes pistons and causes shaft's counter-rotation.

Type de fonctionnement.  
SA - simple effet: ouverture par l'air et fermeture par ressorts.


L'alimentation par l'entrée "A" ouvre les pistons et provoque la rotation du pignon.  
La chute de la pression d'alimentation par l'entrée "A" ferme les pistons et provoque la contre-rotation du pignon.

## Antriebe

Standard Steuerdruck: 5 bar.  
Auf Anfrage sind Ausführungen mit reduziertem Steuerdruck erhältlich.  
Speisung: Benutzen Sie sowohl filtrierte trockene Luft, als auch befeuchtete Luft. Wenn Sie andere Flüssigkeiten verwenden möchten, fragen Sie bitte unseren technischen Dienst.

Anwendungstyp  
DA - doppelt wirkend: Öffnung und Schließung durch Luft.

Luftspeisung des Ports "A"  
öffnet die Kolben und aktiviert die Drehung des Kolbens.  
Luftspeisung des Ports "B" schließt die Kolben und bewirkt die umkehr-drehu.



Anwendungstyp  
SA- einfache wirkend: Öffnung durch Luft und Schließung durch Feder.

Luftspeisung des Ports "A"  
öffnet die Kolben und aktiviert die Drehung des Kolbens.  
Der Abfall des drucks der Speisung über Port "A", schließt die Kolben und bewirkt die Drehung des Kolbens in Gegenrichtung.

d	20	25	32	40	50	63
DN	15	20	25	32	40	50
DA	0,23NL	0,45NL	0,45NL	0,45NL	0,45NL	0,61NL
SA	0,23NL	0,45NL	0,45NL	0,45NL	0,45NL	0,61NL

Capacità attuatore

Actuator capacity

Capacité actionneur

Steuervolumen

**Accessori****Accessories****Accessoires****Zubehör****3MS**

Box microinterruttori di fine corsa

**ELETTROMECCANICI** (Fig.1)

Portata: 2,5A (24V DC) – 0,3A (250V AC)  
 Protezione box: IP65  
 Temperatura: -25° / +70°C  
 Pressacavo: M20x1,5 / 6÷12 mm

**INDUTTIVI**

-Tipo: PNP (3fili) (Fig.2)  
 Tensione: 10-30 V DC  
 Corrente: 0-100mA  
 Protezione box: IP65  
 Protezione fincorsa: IP67  
 Temperatura: -25° / +70°C  
 Pressacavo: M20x1,5 / 6÷12 mm

-Tipo: NAMUR NC (Fig.3)  
 Tensione: 8 V DC  
 Corrente: 1-3 mA  
 Protezione box: IP65  
 Protezione fincorsa: IP67  
 Temperatura: -25° / +70°C  
 Pressacavo: M20x1,5 / 6÷12 mm

Limit switch box

**ELETTROMECHANICAL** (Fig.1)

Rate: 2,5A (24V DC) - 0,3A (250V AC)  
 Box Protection: IP65  
 Temperature: -25° / +70°C  
 Cable-gland: M20x1,5 / 6÷12 mm

**PROXIMITY**  
 -Type: PNP (3wires) (Fig.2)  
 Voltage: 10-30 V DC  
 Current: 0-100mA  
 Box Protection: IP65  
 Switch protection: IP67  
 Temperature: -25° / +70°C  
 Cable-gland: M20x1,5 / 6÷12 mm

-Type: NAMUR NC (Fig.3)  
 Voltage: 8 V DC  
 Current: 1-3 mA  
 Box Protection: IP65  
 Switch protection: IP67  
 Temperature: -25° / +70°C  
 Cable-gland: M20x1,5 / 6÷12 mm

Boîtier de fin course

**ÉLÉTTROMÉCANIQUE** (Fig.1)

Tension- charge: 2,5A (24V DC) – 0,3A (250V AC)  
 Box Protection: IP65  
 Température: -25° / +70°C  
 Raccordement électrique: M20x1,5 / 6÷12 mm

**INDUCTIFS**  
 -Version: PNP (3fils) (Fig.2)  
 Tension: 10-30 V DC  
 Courant: 0-100mA  
 Box protection: IP65  
 Fin course protection: IP67  
 Température: -25° / +70°C  
 Raccordement électrique: M20x1,5 / 6÷12 mm

-Version: NAMUR NC (Fig.3)  
 Tension: 8 V DC  
 Courant: 1-3 mA  
 Box Protection: IP65  
 Fin course protection: IP67  
 Température: -25° / +70°C  
 Raccordement électrique: M20x1,5 / 6÷12 mm

Endschalterboxen

**ELETTROMECHANISCHEN** (Fig.1)

Spannung: 2,5A (24V DC) – 0,3A (250V AC)  
 Schutzart Gehäuse: IP65  
 Temperatur: -25° / +70°C  
 Verschraubung: M20x1,5 / 6÷12 mm

**INDUKTIVEN**  
 -Typ: PNP (3wires) (Fig.2)  
 Spannung: 10-30 V DC  
 Stromaufnahme: 0-100mA  
 Schutzart Gehäuse: IP65  
 Schutzart Schalter: IP67  
 Temperatur: -25° / +70°C  
 Verschraubung: M20x1,5 / 6÷12 mm

-Typ: NAMUR NC (Fig.3)  
 Spannung: 8 V DC  
 Stromaufnahme: 1-3 mA  
 Schutzart Gehäuse: IP65  
 Schutzart Schalter: IP67  
 Temperatur: -25° / +70°C  
 Verschraubung: M20x1,5 / 6÷12 mm





Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

Elettromeccanici  
 Elettromechanical  
 Elettromecanique  
 Elektromechanische

Induttivi  
 Inductive  
 Inductive  
 Inductiveschalter

Namur\*  
 \* Da utilizzare con un amplificatore  
 \* To be used with an amplifier  
 \* A utiliser avec un amplificateur  
 \* Zum Benutzen mit einem Verstärker

## 2EV

Elettrovalvola pilota 3-5/2 vie.

Tensioni:  
24, 48, 110, 230 V AC  
12, 24 V DC.  
Protezione: IP 65  
Connessioni pneumatiche: G 1/4"  
Esecuzioni a montaggio diretto o in batteria.  
Versioni speciali a richiesta.

Pilot solenoid valve 3-5/2 ways.


Voltage:  
24, 48, 110, 230 V AC  
12, 24 V DC  
Protection: IP65  
Pneumatic connections: G 1/4"  
Direct or rack mounting.  
Special versions on request.

Vanne à solénoïde pilote 3-5/2 voies.

Voltage:  
24, 48, 110, 230 V AC  
12, 24 V DC  
Protection: IP65  
Air alimentation: G 1/4"  
Pour le montage direct ou en batterie.  
Versions spéciales sur demande.

3-5/2 Wege Vorsteuerventil.

Spannungen:  
24, 48, 110, 230 V AC  
12, 24 V DC.  
Schutzart: IP65  
Luft Anschluß: G 1/4"  
Einzelmontage oder Blockmontage.  
Spezial Version auf Anfrage.



## 3PG

Posizionatore pneumatico ed eletropneumatico.

Segnale di comando 3-15 psi o 4-20mA.  
Protezione: IP 65  
Temperatura: -10°/+50°C  
Connessioni pneumatiche: G 1/4"  
Portata nominale: 400 NL/min  
Versioni speciali a richiesta.

Pneumatic and Electropneumatic positioner.

Input signal 3-15 psi or 4-20 mA.  
Protection: IP65  
Temperature: -10°/+50°C  
Pneumatic connections: G 1/4"  
Nominal flow: 400 NL/min  
Special versions on request.

Positionneur pneumatique et électropneumatique.

Signal de commande 3-15 psi ou 4-20mA.  
Protection: IP65  
Température: -10°/+50°C  
Alimentation de l'air: G 1/4"  
Débit nominal : 400 NL/min  
Spéciales versions sur demande.

Pneumatischer und elektropneumatischer Positionsregler.

Eingangssignal 3-15 psi oder 4-20 mA.  
Schutzart: IP65  
Temperatur: -10°/+50°C  
Luft Anschluß: G 1/4"  
Nomineller Durchfluß: 400 NL/min  
Spezial Version auf Anfrage.



## Staffaggio e supportazione

Tutte le valvole, sia manuali che motorizzate, necessitano in molte applicazioni di essere supportate mediante staffe o supporti al fine di proteggere tratti di tubazione ad esse collegati dall'azione di carichi concentrati. Questi supporti devono essere in grado di resistere sia al peso proprio della valvola, sia alle sollecitazioni generate dalla valvola stessa durante le fasi di apertura e chiusura.

La serie di valvole TKD è dotata di supporti integrati che permettono un ancoraggio diretto sul corpo valvola senza bisogno di ulteriori componenti. Utilizzando dadi filettati standard in acciaio inossidabile (dimensione M5 per d 16-20-25-32 ed M6 per d 40-50-63), è possibile ancorare la valvola su 4 punti di fissaggio. (fig.1)

Si ricorda che, vincolando la valvola, essa viene ad agire come punto fisso di ancoraggio, per cui viene ad essere sottoposta ai carichi terminali delle tubazioni. Specialmente ove siano previsti ripetuti cicli termici, occorrerà prevedere di scaricare la dilatazione termica su altre parti dell'impianto in modo da evitare pericolosi sovraccarichi sui componenti della valvola.

## Valve bracketing and supporting

In some applications manual or actuated valves must be supported by simple hangers or anchors. Supports must be capable of withstanding weight loads as well as the stresses transmitted through the valve body during service operations.

All TKD valves are therefore provided with an integrated support on the valve body for a simple and quick anchoring.

By mean standard threaded nuts, as per the following specification M5 (d 16-20-25-32) M6 (d 40-50-63), it is possible to hold the valve by 4 anchoring points. (fig.1)

Caution must be taken when using these support systems because the ball valve acts as a pipe anchor and all thermal end loads developed by adjacent pipes could damage the valve components under condition of large variation in operating temperature. Systems should be designed to accommodate pipes expansion and contraction.

## Fixation et supportage

Tous les robinets, manuels ou motorisés doivent être supportés parmi des points fixes. Les efforts de charge supplémentaire ne sont ainsi pas supportés par la tuyauterie. Ces supports doivent être en mesure de résister aussi bien au poids propre du robinet qu'aux sollicitations engendrées par le robinet même pendant les phases d'ouverture ou de fermeture.

Toutes les vannes TKD sont équipées d'un système de fixation intégré sur le corps de la vanne qui peut être fixé à la structure portante avec des vis et des écrous standards. En utilisant des écrous standard au acier inoxydable (M5 pour d 16-20-25-32 et M6 pour d 40-50-63), il est possible de fixer la vanne sur 4 points. (fig.1)

Il faut noter qu'avec l'utilisation de ces supports, le robinet agit comme point fixe d'ancrage, raison pour laquelle il peut être soumis aux charges terminales des tubes. Particulièrement lorsque que l'on se trouve en présence de cycles thermiques répétés, il faut prévoir de décharger la dilatation thermique sur d'autres parties de l'installation, de façon à éviter de dangereuses surcharges sur les composants du robinet.

## Kugelhahn-Halterung und Befestigung

Die Montage des Kugelhahns muss eine sichere Einbindung in das Rohrleitungssystem gewährleisten. Die Befestigung des Kugelhahns muss das Eigengewicht der Armatur, sowie aus dem Betrieb heraus resultierende Spannungen sicher übertragen können.

Aus diesem Grunde wurde eine komplette neue, schnell und sicher montierbare integrierte Befestigungs Konzeption entwickelt. Die am Kugelhahn integrierte neuartige Befestigungsplatte, kann mittels Standardschrauben und Muttern an der Unterkonstruktion befestigt werden.

Beim Verwenden von Standardgewindemuttern in Edelstahl (Dimension M5 für d16-20-25-32 und M6 für d 40-50-63), ist es möglich die Armatur auf 4 Befestigungspunkte zu fixieren (Fig.1).

Man muss bei dieser Befestigung aufpassen, weil die Armatur als Verankerung für die Rohrleitung wirkt und so könnten alle Endbelastungen der Rohrleitungen die Armaturkomponenten beschädigen, besonders bei grossen Betriebstemperaturschwankungen. Die Rohrleitungen müssten so geplant werden, um diese Ausdehnungen zu begleichen.



Fig. 1\*



\*Dadi filettati non inclusi

\*Threaded nuts not included

d	DN	a	A	J
16	10	20	31	M5
20	15	20	31	M5
25	20	20	31	M5
32	25	20	31	M5
40	32	30	50	M6
50	40	30	50	M6
63	50	30	50	M6

\*Écrous pas inclus

\*Muttern nicht beigelegt

## Installazione sull'impianto

Prima di procedere all'installazione seguire attentamente le istruzioni di montaggio:

- 1) Verificare che le tubazioni a cui deve essere collegata la valvola siano allineate in modo da evitare sforzi meccanici sulle connessioni filettate della stessa.
- 2) Svitare le ghiere (13) e inserirle sui tratti di tubo.
- 3) Procedere all'incollaggio o saldatura o avvitamento dei manicotti (12) sui tratti di tubo.
- 4) Verificare che sul corpo valvola sia installato il sistema di blocco ghiere DUAL BLOCK® (26). (Fig. 2)

DUAL BLOCK® è il sistema brevettato sviluppato da FIP che dà la possibilità di bloccare, in una posizione prefissata le ghiere delle valvole a sfera a smontaggio radiale. Il sistema di blocco assicura il serraggio delle ghiere anche nel caso di condizioni di servizio gravose come, per esempio, in presenza di vibrazioni o dilatazioni termiche.

## Connection to the system

Before proceeding with installation please carefully follow these instructions:

- 1) Check the pipes to be connected to the valve are axially aligned in order to avoid mechanical stress on the threaded union joints.
- 2) Unscrew the union nuts (13) and slide them onto the pipe.
- 3) Solvent / heat weld or screw the valve end connectors (12) onto the pipe ends.
- 4) Check the installation of the dedicate lock nut device DUAL BLOCK® (26) on the valve body. (Fig.2)

DUAL BLOCK® is the patented system developed by FIP that gives the possibility to lock the union nuts of true union ball valves in a preset position. The locking device then ensures the nuts are held in position even under severe service conditions: i.e. vibration or thermal expansion.

## Montage sur l'installation

Avant d'effectuer le montage sur l'installation nous vous prions de suivre les instructions suivantes.

- 1) Vérifier l'alignement des tubes pour ne pas charger sur la vanne des efforts mécaniques et endommager les raccordements taraudés.
- 2) Dévissez les écrous-unions (13) et insérez-les sur les tubes.
- 3) Procédez au collage/fusion ou vissez les collets (12) de raccordement sur les tubes.
- 4) Installez sur la vanne le composant de blocage (26) qui vous trouvez dans l'emballage (Fig. 2).

DUAL BLOCK® est le système breveté développé par FIP, qui offre la possibilité de bloquer, dans une position préfixée, les écrous union des robinets à tournant sphérique. Le système de blocage assure aussi la conservation de la position des écrous union, même en cas de dures conditions de service: par exemple avec des vibrations ou dilatation thermique.

## Einbau in einer Leitung

Die Anweisungen sollte unbedingt gefolgt werden:

- 1) Prüfen Sie die mit dem Ventil zu verbindenden Rohre, ob sie in einer Linie sind, um mechanische Spannungen auf die Verschraubung zu vermeiden.
- 2) Schrauben Sie die Überwurfmutter (13) ab und schieben Sie sie auf die Rohre.
- 3) Kleben, schweißen oder schrauben Sie die Anschlußteile (12) des Ventiles an die Rohrenden. Für die korrekte Montage sehen Sie auch in die „Montageanweisung“.
- 4) Sie die Sperrvorrichtung der Überwurfmutter DUAL BLOCK® (26), am Ventilgehäuse, wie in der Abbildung gezeigt (Fig.2).
- 5) DUAL BLOCK® ist das patentierte System von FIP, das es ermöglicht die Überwurfmuttern des vollverschraubten Kugelhahnes in einer festgelegten Stellung zu arretieren. Die Sperrvorrichtung hält dann die Überwurfmuttern unter verschiedensten Einsatzbedingungen (Vibrationen oder thermische Ausdehnung) sicher in Position.



Fig. 2

- 5) Posizionare la valvola fra i manicotti e serrare completamente le ghiere (13) a mano in senso orario (Fig.3), senza utilizzare chiavi o altri utensili che possono danneggiare la superficie delle ghiere.

Per sbloccare le ghiere basta agire con un dito sull'apposita leva di sblocco premendola assialmente per allontanare il blocco dalla ghiera, e poi svitare in senso anti-orario la stessa. (Fig.4).

- 5) Position the valve between the two end-connectors and tighten the union nuts (13) by hand (Fig.3); do not use keys or other tools which may damage the nut surface.

Now the nuts are locked (to un-lock them, press the proper lever in axial direction away from nut teeth, unscrew the nut counter-clockwise). (Fig.4)

- 5) Insérez le robinet entre les deux collets et serrez bien les écrous (13) dans le sens horaire (Fig.3) en utilisant les mains pour ne pas endommager la surface des écrous union.

Ainsi les écrous union sont bloqués; pour les débloquer il faut tout simplement appuyer un doigt sur le petit levier et lui déplacer du filetage de l'écrous union. (Fig.4)

- 5) Bringt das Ventil zwischen die beiden Anschlußteile und ziehen Sie die Überwurfmuttern (13) von Hand an. Benutzen Sie keine Schlüssel oder Werkzeuge, die die Oberfläche der Überwurfmuttern beschädigen können (Fig.3). Jetzt sind die Überwurfmuttern arretiert. Zum Freigeben muß der Hebel in axialer Richtung von den Zähnen weg gedrückt werden. Schrauben Sie die Überwurfmuttern entgegen dem Uhrzeigersinn los. (Fig.4)



Fig. 3



Fig. 4

## Regolazione delle tenute

La regolazione delle tenute può essere effettuata utilizzando l'inserto estraibile sulla maniglia (Fig. 5).

## Sealing adjusting

The sealing adjustment can be undertaken using the removable insert on the handle (Fig. 5).

## Réglage de l'étanchéité

Le réglage de l'étanchéité peut être effectué en utilisant l'outil inséré sur la poignée (Fig. 5).

## Justerierung der Dichtung

Die Dichtungen können mit dem vom Hebel abnehmbaren Schlüssel-Einsatz justiert werden (Fig.5).



Fig. 5

Dopo aver posizionato la sfera come in figura 6, usando tale inserto come attrezzo è possibile effettuare la regolazione delle tenute avvitando i supporti secondo la sequenza indicata (Fig.6).

After having positioned the ball as in the figure 6, the insert can be used as a tool to tighten the ball carrier to achieve the perfect sealing following the indicated sequence (Fig.6).

Après avoir orienté la bille comme indiqué sur la figure 6, les ergots de l'outil vous permettront d'effectuer un réglage fin de l'étanchéité en agissant sur la pièce (Fig.6).

Nachdem die Kugel wie in Fig.6 gestellt ist, kann man das Schloss-Einsatz um die Dichtungsträger nachzuziehen benutzen, gemäss der abgebildeten Reihenfolge. (Fig.6).





Fig. 6

Una seconda regolazione delle tenute può essere effettuata con la valvola installata sulla tubazione semplicemente serrando ulteriormente le ghiere. Tale "micro-regolazione", possibile solo con le valvole FIP grazie al sistema brevettato "Seat stop system", permette di recuperare la tenuta, laddove vi fosse un consumo delle sedi sfera in PTFE dovuto all'usura per un elevato numero di manovre.

A secondary "micro-adjusting" can be carried out on the valve already installed on the pipeline just tightening the external nut. Thanks to the FIP patented "Seat stop system" it is possible to achieve the sealing in spite of the PTFE seats wearing due to the heavy duty cycle.

Un deuxième "micro-ajustement" peut être effectué lorsque la vanne est installée sur la canalisation en serrant simplement les écrous. Grâce à ce système breveté par FIP et appelé "Seat Stop System", vous pourrez ainsi régler l'étanchéité des joints de siège en PTFE et garantir à votre vanne un nombre plus élevé de manœuvres.

Des weiteren erlaubt dieses innovative Kugelhahnbauteil eine Nachjustierung ("Micro-adjustment") der Dichtung (Verlängerung der Wartungsintervalle), ohne den Kugelhahn aus der Rohrleitung ausbauen zu müssen. Dies geschieht durch einfaches Nachziehen der Überwurfmuttern.

## Smontaggio

- 1) Isolare la valvola dal flusso.
- 2) Sbloccare le ghiere premendo sulla leva del DUAL BLOCK ® (26) in direzione assiale allontanandola dalla ghiera. Vedi punto 5 "Installazione sull'Impianto". È comunque possibile rimuovere completamente il dispositivo di blocco dal corpo valvola.
- 3) Svitare completamente le ghiere (13) e sfilare la cassa (7).
- 4) Estrarre dalla maniglia (2) l'apposito inserto (1) ed infilare le due sporgenze nelle corrispondenti aperture degli anelli di fermo (15), estraendo così i supporti (11) ad essi solidali con una rotazione antioraria.
- 5) Estrarre la sfera (6) dalla bocca centrale avendo cura di non danneggiare la superficie di tenuta.
- 6) Rimuovere dai supporti (11) le guarnizioni in PTFE (5) e gli Oring (8), (9), (10).
- 7) Togliere la guarnizione di PTFE (5) con il relativo O-ring (8) dall'interno del corpo valvola.
- 8) Rimuovere le due viti (22) e sollevare l'attuatore (24) insieme al piattello (17).
- 9) Estrarre dall'asta di comando (4) il modulo di collegamento (19).
- 10) Premere sull'asta comando (4) verso l'interno fino ad estrarla dalla cassa.
- 11) Togliere le guarnizioni (3) dell'asta comando (4) dalle sedi.

## Disassembly

- 1) Isolate the valve from the line (release the pressure and empty the pipeline).
- 2) Unlock the union nuts pressing in the lever on the DUAL BLOCK ® (26). See point 5 of "Connection to the system". It is also possible to remove completely from the body the block device.
- 3) Unscrew the union nuts (13) and drop the valve body (7) out of the line.
- 4) Remove the special insert (1) from the handle (2) and push the two projecting ends into the corresponding recesses on the ball seat stop ring (15). Unscrew the ball carriers (11) together with the stop rings (15), rotating counter-clockwise.
- 5) Remove the ball (6) from the centre entry (taking care not to damage the sealing surfaces)
- 6) Remove the PTFE seats (5) and O-rings (8), (9), (10) from their supports (11)
- 7) Remove the PTFE seat (5) and the O-ring (8) from the valve body
- 8) Unscrew the two screws (22) and lift the actuator (24) together with the plate (17).
- 9) Remove the coupling spindle (19) from the stem (4)
- 10) Press the stem (4) to drop through into the valve body.
- 11) Remove the O-rings (3) from the stem grooves (4)

## Démontage

- 1) Isoler la vanne de la ligne du flux: (enlever la pression et vider les tubes).
- 2) Débloquer les écrous union appuyant sur le levier du DUAL BLOCK ® (26) dans la direction de l'axe tout en éloignant de l'écrou. Voir point 5 "montage sur l'installation. Il est aussi possible enlever du tout le dispositif de blocage.
- 3) Dévissez les écrous (13) et retirez le corps robinet à bille (7) radialement de la conduite.
- 4) Ôtez l'outil spécial (1) de la poignée (2). A l'aide des ergots de l'outil, dévissez la pièce filetée (15) dans le sens anti-horaire et retirez la pièce (11) solidaire de la pièce (15).
- 5) Tournez la bille (6) de sorte que la poignée soit perpendiculaire au sens de passage. La bille peut-être alors retirée du corps (faire attention à ne pas endommager les états de surface)
- 6) Enlevez les joints de sièges en PTFE (5) et les joints O-rings (8), (9) et (10) de leur support (11)
- 7) Enlevez les joints de sièges (5) et les O-rings (8) du corps de la vanne
- 8) Desserez les deux vis (22) et soulevez l'actionneur (24) avec la platine (17)
- 9) Enlevez la pièce de jonction (19) de la tige (4)
- 10) Exercez une pression sur la tige de manœuvre (4) vers l'intérieur pour la faire sortir.
- 11) Enlevez les O-rings (3) de la tige de manœuvre (4)

## Demontage

- 1) Die Leitung ist an geeigneter Stelle Drucklos zu machen und zu entleeren.
- 2) Entspannen Sie die Überwurfmuttern durch Druck auf den DUAL BLOCK ® (26). Es ist auch möglich die Sperrvorrichtung aus dem Kugelhahn Gehäuse komplett abzuziehen.
- 3) Lösen der Überwurfmuttern (13) und Entnahme des Kugelhahnskörpers (7) aus der Leitung.
- 4) Nach dem Lösen des Spezialleinsatzes (1) des Handgriffs (2) kann dieses als Werkzeug zum Öffnen der 3 Dichtungsträger (11 und 15) verwendet werden
- 5) Anschließend, kann die Kugel (6) ausgebaut werden.
- 6) Ebenso wie die PTFE Dichtungen (5) und die O-ringe (8,9,10)
- 7) Die PTFE-Dichtung (5) und der O-Ring (8) können vom
- 8) Zwei Schrauben (22) lösen und Antrieb (24) mit Adapterflansch (17) entfernen.
- 9) Adaptorspindel (19) aus dem Spindel (4) entfernen.
- 10) Die Demontage der Spindel (4) erfolgt durch hinein drücken in das Gehäuse.
- 11) Die beiden O-Ringe (3) der Kugelspindel (4) demontieren

## Montaggio

- 1) Inserire le guarnizioni (3) sull'asta (4) comando
- 2) Inserire nella sede presente all'interno del corpo valvola l'O-ring (8), e successivamente la guarnizione di PTFE (5)
- 3) Inserire l'asta comando (4), dall'interno, nella cassa, avendo cura che le tre tacche poste sulla testa corrispondano alle tre uscite
- 4) Inserire la sfera (6) dalla bocca centrale b avendo cura che i tre fori siano in corrispondenza con le tre uscite (per la sfera ad L i due fori dovranno essere in corrispondenza con le bocche a e b)
- 5) Inserire gli O-ring (8), le guarnizioni in PTFE (5), gli O-ring di testa (10) e gli O-ring di tenuta radiale (9), nelle loro sedi sui supporti (11)
- 6) Inserire i tre supporti (11+15) avvitandoli in senso orario con l'apposito inserto (1) iniziando da quello sulla bocca centrale b
- 7) Installare (se necessario) il piattello inferiore (23) con le quattro viti (21) e posizionare negli appositi alloggiamenti di due dadi (20).
- 8) Posizionare il modulo di collegamento (19) sull'asta comando (4).
- 9) Installare (se necessario) il piattello superiore (17), sotto all'attuatore (24) con le 4 viti (18). Posizionare l'assieme (24+17) sul piattello inferiore (23) e serrare le due viti (22).
- 10) Inserire i manicotti (12) e serrare le ghiere (13) avendo cura che gli O-ring di tenuta di testa (10) non fuoriescano dalle sedi.

Nota: è consigliabile nelle operazioni di montaggio, lubrificare le guarnizioni in gomma. A tale proposito si ricorda la non idoneità all'uso degli oli minerali, che sono aggressivi per la gomma EPDM .

Avvertenza: evitare sempre brusche manovre di chiusura e proteggere la valvola da manovre accidentali.

## Assembly

- 1) Position the stem O-rings (3) in their grooves
- 2) Insert the O-ring (8) and PTFE (5) in the body inside seat.
- 3) Insert the stem (4) by pressing it upwards from inside the body and ensure that the three moulded lines on the top of the stem coincide with the three valve ports.
- 4) Slide the ball (6) into the valve body, with orifices coinciding to the valve ports (For L-bore ball let coincide the two orifices with the valve ports a and b)
- 5) Place the O-rings (8), the PTFE ball seats (5), the socket Orings (10) and body O-rings (9) in their grooves in the ball carriers.
- 6) Starting with the centre one b, screw clockwise the three carriers (11+15) by the special insert tool (1).
- 7) If necessary install the lower plate (23) using the four screws (21) and place into the dedicate housings the nuts (20).
- 8) Position on the stem (4) the coupling spindle (19).
- 9) If necessary, fix the upper plate (17) under the actuator (24) using the 4 screws (18). Position this assembly (24+17) on the lower plate (23) and tighten the two screws (22).
- 10) Insert the end connectors (12) and the union nuts (13) taking care that the socket O-rings (10) do not come out of their grooves.

Note: when assembling the valve components, it is advisable to lubricate the O-rings. Do not use mineral oils as they attack EPDM rubber.

Warning: it is important to avoid rapid closure of valves to eliminate the possibility of water hammer causing damage to the pipeline.

## Montage

- 1) Insérez les O-rings (3) sur la tige de manoeuvre (4).
- 2) Insérez les O-ring (8) et les joints en PTFE (5) dans le corps (7)
- 3) Insérez la tige de manoeuvre (4) par l'intérieur du corps en respectant les repères.
- 4) Insérez la bille (6) en respectant le marquage des sorties (une bille en L doit être alignée sur les sorties a et b)
- 5) Placez les O-rings (8), les joints de sièges en PTFE (5), les joints de collet (10) et les joints du corps (9)
- 6) Vissez les pièces (11+15) avec l'outil (1) en commençant par le centre b
- 7) Installez (si nécessaire) la platine inférieure (23) avec les 4 vis (21) et positionnez-la dans les logements de deux dès (20).
- 8) Positionnez la pièce de jonction (19) sur la tige (4).
- 9) Installez (si nécessaire) la platine supérieure au-dessous de l'actionneur (24) avec les 4 vis (18). Positionnez l'ensemble (24+17) sur la platine inférieure et serrez (23) les deux vis (22).
- 10) Insérer les collets (12) et les écrous (13) en ayant soin que les joints des collets (10) ne sortent pas de leur logement.

Note: avant l'opération de montage, nous vous conseillons de lubrifier les joints en caoutchouc avec de la graisse à base de silicone. Nous vous rappelons que les huiles minéraux, agressif pour le caoutchouc éthylène propylène, sont déconseillées.


Attention: il est important d'éviter la fermeture trop rapide des vannes.

## Montage

- 1) Die beiden O-Ringe (3) der Kugelspindel (4) montieren
- 2) Der O-Ring (8) und die PTFE-Dichtung (5) können in den Kugelkörper montiert werden
- 3) Die Kugelspindel (4) von der Innenseite des Gehäuses her einzusetzen. Die auf der Stimmseite der Spindel sichtbaren Linien müssen mit den Anschlägen übereinstimmen
- 4) Die Kugel in die Öffnung b) einsetzen, die Öffnungen müssen offen sein (Für die L-Kugel müssen die Öffnungen a) und b) geöffnet sein)
- 5) Die PTFE-Dichtungen (5) und die O-inge (8,9,10) müssen auf die Kugelhahnträger montiert werden
- 6) Die Kugelträger einsetzen (11+15), diese im Uhrzeigersinn nachziehen (starten mit b)
- 7) Bei Bedarf, die untere Platte (23) mit vier Schrauben (21) befestigen und die zwei Mutter (20) in dem geeigneten Sitz einstellen.
- 8) Adaptorspindel (19) auf dem Spindel (4) stellen.
- 9) Bei Bedarf, die Adapterflansche (17) unter dem Antrieb (24) mit vier Schrauben (18). Befestigen dieser Zusammenbau (24+17) auf der untere Anschlussplatte (23) stellen und die zwei Schrauben (22) befestigen.
- 10) Die Anschlusssteile (12) und die Überwurfmuttern (13) sind zu montieren, wobei zu beachten ist, dass die O-Ringe (10) in den Nuten bleiben.

Hinweis: Im Laufe der Montage ist Es ratsam, die Gummidichtungen zu schmieren. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass Mineralöle nicht geeignet sind, da diese EPDM Gummi ätzen können.

Warnung: das rasche Schließen von Armaturen ist zu vermeiden, diese müssen auch von zufälligen Schaltungen geschützt werden.



Pos.	Componenti	Materiale	Q.tà	Pos.	Composants	Materiaux	Q.té
1	Inserto maniglia	PVC-U	1	1	Outil pour démontage	PVC-U	1
2	Maniglia	PVC-U	1	2	Poignée	PVC-U	1
*3	Guarnizione asta comando	EPDM-FPM	2	*3	Joint de la tige de manoeuvre	EPDM-FPM	2
4	Asta comando	PVC-U/PP-H/PVC-C/PVDF	1	4	Tige de manoeuvre	PVC-U/PP-H/PVC-C/PVDF	1
*5	Guarnizione sfera	PTFE	4	*5	Garniture de la sphère	PTFE	4
6	Sfera	PVC-U/PP-H/PVC-C/PVDF	1	6	Sphère	PVC-U/PP-H/PVC-C/PVDF	1
7	Cassa	PVC-U/PP-H/PVC-C/PVDF	1	7	Corps	PVC-U/PP-H/PVC-C/PVDF	1
*8	Guarnizione (O-ring) di supporto della guarnizione 5	EPDM-FPM	4	*8	Joint du support de la garniture 5	EPDM-FPM	4
9	Guarnizione (O-ring) di tenuta radiale	EPDM-FPM	3	9	Joint du corps (O-ring)	EPDM-FPM	3
*10	Guarnizione (O-ring) di tenuta testa	EPDM-FPM	3	*10	Joint du collet	EPDM-FPM	3
11	Supporto della guarnizione della sfera	PVC-U/PP-H/PVC-C/PVDF	3	11	Support de la garniture de la sphère	PVC-U/PP-H/PVC-C/PVDF	3
*12	Manicotto	PVC-U/PP-H/PVC-C/PVDF	3	*12	Collet	PVC-U/PP-H/PVC-C/PVDF	3
13	Ghiera	PVC-U/PP-H/PVC-C/PVDF	3	13	Écrou union	PVC-U/PP-H/PVC-C/PVDF	3
15	Anello di fermo	PVC-U/PP-H/PVC-C/PVDF	3	15	Bague de fermeture	PVC-U/PP-H/PVC-C/PVDF	3
17	Piattello superiore	PP-GR	1	17	Ecrous d'ancrage	PP-GR	1
18	Vite	Acciaio inox	4	18	Vis	Acier inox	4
19	Modulo di collegamento	PP-GR	1	19	Raccord de passage	PP-GR	1
20	Dado	Acciaio inox	2	20	Ecrou	Acier inox	2
21	Vite	Acciaio inox	4	21	Vis	Acier inox	4
22	Vite	Acciaio inox	2	22	Vis	Acier inox	2
23	Piattello inferiore	PP-GR	1	23	Platine basse	PP-GR	1
24	Attuatore pneumatico	Alluminio trattato	1	24	Actionneur pneumatique	Alluminium traité	1
25	Indicatore di posizione	POM	1	25	Indicateur	POM	1
26	Dual Block®	POM	3	26	Dual Block®	POM	3

\* parti di ricambio

\* pièce de rechange

Pos.	Components	Material	Q.ty	Pos.	Benennung	Werkstoff	Menge
1	Insert	U-PVC	1	1	Schlüssel-Einsatz	PVC-U	1
2	Handle	U-PVC	1	2	Handgriff	PVC-U	1
*3	Stem O-ring	EPDM-FPM	2	*3	O-ring	EPDM-FPM	2
4	Stem	U-PVC/PP-H/PVC-C/PVDF	1	4	Kugelspindel	U-PVC/PP-H/PVC-C/PVDF	1
*5	Ball seat	PTFE	4	*5	Dichtungen	PTFE	4
6	Ball	U-PVC/PP-H/PVC-C/PVDF	1	6	Kugel	U-PVC/PP-H/PVC-C/PVDF	1
7	Body	U-PVC/PP-H/PVC-C/PVDF	1	7	Gehäuse	U-PVC/PP-H/PVC-C/PVDF	1
*8	Support O-ring for ball seat	EPDM-FPM	4	*8	O-Ring (zu Teil 5)	EPDM-FPM	4
9	Radial seal O-ring	EPDM-FPM	3	9	O-Ring	EPDM-FPM	3
*10	Socket seal O-ring	EPDM-FPM	3	*10	O-Ring	EPDM-FPM	3
11	Support for ball seat	U-PVC/PP-H/PVC-C/PVDF	3	11	Dichtungsträger	U-PVC/PP-H/PVC-C/PVDF	3
*12	End connector	U-PVC/PP-H/PVC-C/PVDF	3	*12	Anschlußteile	U-PVC/PP-H/PVC-C/PVDF	3
13	Union nut	U-PVC/PP-H/PVC-C/PVDF	3	13	Überwurfmutter	U-PVC/PP-H/PVC-C/PVDF	3
15	Stop ring	U-PVC/PP-H/PVC-C/PVDF	3	15	Gewinderinge	U-PVC/PP-H/PVC-C/PVDF	3
17	Upper plate	PP-GR	1	17	Adapterflansch	PP-GR	1
18	Screw	Stainless steel	4	18	Schraube	Edelstahl	4
19	Coupling spindle	PP-GR	1	19	Adaptorspindel	PP-GR	1
20	Nut	Stainless steel	2	20	Mutter	Edelstahl	2
21	Screw	Stainless steel	4	21	Schraube	Edelstahl	4
22	Screw	Stainless steel	2	22	Schraube	Edelstahl	2
23	Lower Plate	PP-GR	1	23	Adapterflansch	PP-GR	1
24	Pneumatic actuator	H.a. alluminium	1	24	Pneumatik-Antrieb	Alu	1
25	Position indicator	POM	1	25	Stellungsanzeige	POM	1
26	Dual Block®	POM	3	26	Dual Block®	POM	3

\* spare parts

\* Ersatzteile

**Aliaxis Iberia, S.A.U.**

P.I. Zudibiarte, s/n

01409 Okondo-Álava, España

T +34 945 898 200

F +34 945 898 126

[masa@masa.es](mailto:masa@masa.es)



**masa.es**

Empresa registrada según normas



ES-0206/PW6 Gd-2005/CLdP

**aliaxis**